

NOTE TECNICHE PIATTI DOCCIA IN MARMORESINA

COMPOSIZIONE E SUPERFICIE

I piatti doccia in marmoresina sono prodotti a stampo e composti da resina termoindurente e cariche naturali. La superficie ha un effetto a rilievo imitazione pietra che lo rende altamente antiscivolo.

PULIZIA

Per la pulizia quotidiana è sufficiente usare una spugna non abrasiva umida con acqua e detergente neutro (per essere sicuri che il detergente sia veramente neutro deve essere specificato sul flacone}. Non usare detersivi acidi, basi forti e solventi e non usare spugne abrasive per la pulizia della superficie.

MONTAGGIO

I piatti doccia in marmoresina si posano su massetto rasato impermeabilizzato, utilizzando collanti specifici quali MAPEI **GRANIRAPID** KERAKOLL H40 o simili. Il collante deve essere di colore bianco. Si consiglia di non montare i piatti doccia sotto alle piastrelle del rivestimento bensì appoggiati davanti; procedere successivamente a siliconare la fuga.

Prima della posa verificare che il piatto doccia sia perfettamente planare nella parte superiore. La tolleranza sulla planarità da normativa CE è di $-1,5$ mm su 100 cm. Nel caso presenti incurvamenti superiori alla tolleranza, dovuti all'elasticità del materiale, disporre il piatto su un piano aggiungendo dei pesi per contrastare la curvatura e mantenerlo in questa posizione per circa 24 ore. Dopodiché verificare che sia tornato planare e procedere alla posa facendo attenzione di posizionarlo in bolla verificandolo con la livella sui 4 lati.

I piatti doccia rispettano la normativa CSA B45.5-11/IAPfJO Z124 2011 riguardante la pendenza minima dell'1% che garantisce un corretto deflusso dell'acqua. A causa del fenomeno fisico denominato 'tensione superficiale' correlato alla rugosità del materiale, è possibile che sulla superficie possano rimanere alcune gocce d'acqua. Questo fenomeno risulta accentuato nei casi in cui la durezza dell'acqua è maggiore.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Per il taglio dei piatti doccia in marmoresina è necessario utilizzare dischi diamantati a secco o a umido che si usano per tagliare le piastrelle di gres porcellanato. Si consiglia di tagliare i lati che vanno a muro, dove è montato il rivestimento, in modo da nascondere eventuali imprecisioni nel taglio.

